

ハートジェルの使用方法

【アルミパック】

- ・袋のまま使用できます。
- ・1袋で直線5~6m施工できます(太さ 1.5 cm程度として)。
- ・ジェルの色は乳白色です。



【Type1】
アルミパック
380g

(1) 袋の先端をのばして、
1センチくらいの穴に切る



(2) 搾り出して塗布します



【カートリッジ】

- ・コーキングガンで使います。
- ・大量施工に向いています。
- ・1袋で直線4~5m施工できます(太さ 1.5 cm程度として)。
- ・ジェルの色は乳白色です。



【Type2】
カートリッジ
330g

(1) コーキングガンを用意します



(2) 先端のノズルを
カットします



(3) 先端ノズルをはずし、
ノズルの先で防湿膜を破ります



(4) コーキングガンにセットします



(5) 線状または波状に塗布します



※ハトが飛来して最初に停まる場所にジェルを塗ります。
ハトの足にジェルが付く事により効果を発揮します。

株式会社 タケ・アーバンス

〒164-0012 東京都中野区本町 6-21-11

電話 03-5328-3511 fax 03-5328-3522

TU TakeUrbans
タケ・アーバンス

元に巣のあった箇所や、鳩の執着度の高い場所には
やや多目(太目)にジェルを塗布してください。
鳩がとまって足にジェルがつくような端部などに塗るのがコツです。

- ◎ ジェルを塗布する施工面は(糞など)キレイに清掃してから塗布ください。
- ◎ 塗布する施工部分に養生テープなどを予め張っておくと後々ジェルを撤去する際に楽です。ただし、養生テープは雨で濡れると剥がれやすくなりますのでご注意ください。(逆に粘着性の高いテープを使用すると糊の除去が大変です)
- ◎ ジェルを撤去する場合(直塗りの場合)、厚紙などですくって取り除き、残ったジェル成分は「油污れ用の洗剤」で洗いますとキレイに撤去できます。